



## KB950.00

### Рекомендации по монтажу

**BMW:** M3 (E30, E36), Series 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)

**Номера OE**  
33521128819  
33521137972

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА ОПОРЫ NTN-SNR KB950.00



## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

### ОТДЕЛЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ВТУЛКИ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА

#### Возможные причины

**Неправильная сборка компонентов комплекта.**

Неисправность может возникнуть в следствие неправильной сборки стойки амортизатора и/или при установке не всех деталей монтажного комплекта.



#### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Убедитесь, что монтажные шайбы (верхняя и нижняя) не повреждены - они потребуются при сборке стойки амортизатора.
- Убедитесь в правильной установке монтажных шайб.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



**Не меняйте расположение верхней монтажной шайбы (шайба должна быть установлена конусом вниз)**

**Нижняя монтажная шайба должна располагаться конусом вверх**

## СХЕМА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТА NTN-SNR



### Рекомендации

Соблюдайте указания производителя по сборке, а также указанные моменты затяжки.

Изучите информацию по применению транспортного средства в нашем интернет-каталоге:  
[eshop.ntn-snr.com](http://eshop.ntn-snr.com)



Используйте этот QR-код для получения доступа к нашему онлайн каталогу.

**ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ  
ИЗГОТОВИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!**

©NTN SNR ROULEMENTS

Содержание данного документа является собственностью издателя и любое его воспроизведение, даже частичное, запрещено без предварительного разрешения.

Несмотря на тщательную подготовку данного документа, NTN SNR Roulements не несет никакой ответственности за возможные допущенные ошибки или упущения и за убытки, прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования документа.

**NTN**® **SNR**®