

# AFTERMARKET VEICOLI INDUSTRIALI

NTN® SNR®

#RELIABILITYINSIDE



With You

## CHE COS'È UN RIFERIMENTO HDS?

Sono cuscinetti mozzi ruota o kit completi con più cuscinetti e piccoli componenti.

Ogni HDS ha un design speciale progettato per un costruttore e per un'applicazione specifica.



## CARATTERISTICHE

- Maggiori prestazioni e facili da assemblare
- Design progettato per un'applicazione specifica
- 2 cuscinetti assemblati in un supporto o parti di un kit con piccoli componenti ( viti, dadi, guarnizioni)

Tutti i nostri mozzi ruota e cuscinetti HDS sono di qualità OE. Per il loro trattamento termico abbiamo severi requisiti che ci consentono di garantire massima durata operativa al prodotto.

## LO SAPEVATE? \_\_\_\_\_

Un veicolo industriale bloccato sul ciglio della strada può costare diverse decine di migliaia di euro: soccorso stradale, riparazione, immobilizzazione del veicolo e delle merci trasportate.

Se sommiamo tutti i costi (acquisto, manutenzione, riparazione, mano d'opera...) il costo medio annuo di un camion si aggira intorno ai 100 000 € - 150 000€. La manutenzione, in particolare quella dei mozzi, rappresenta dal 6 all'8% di questo costo annuale.

**L'offerta HDS NTN-SNR è composta esclusivamente da prodotti di qualità OE progettati secondo le specifiche dei costruttori. Pertanto, utilizzando questi cuscinetti, il costo annuale della manutenzione è ridotto così come il rischio di guasti ed immobilizzazione del mezzo.**

## OFFERTA HDS NTN-SNR

Sono 35 riferimenti HDS a gamma che equipaggiano i principali veicoli industriali circolanti in Europa (assali anteriore e posteriore)

### ● Mercedes-Benz: 5 cuscinetti

- Camion – Actros (1996-2003), Actros MP2/MP3 (2003 -), MP4/MP5 (2011 -), Atego 1/2/3 (1998-2018), Antos (2012 -), Arocs (2013 -), Axor 1 et 2 (2002-2013), Econics 1 et 2 (1998-2018)
- Veicoli utilitari: Sprinter 5t (2001-2006), Sprinter II 3t-3,5t-4,6t-5t (2006-2009) (2009-2018)
- Autobus - Integro O 550 (2006- ), Intouro O 560 (2005-2014), Citaro O 530 (1998 -), Conecto O 345 (1998-2007), Tourismo O 350 (2003 -), Tourismo O 500 (2001 -), Travego O 580 (1999 -), Tourino O 510 (2003-2013)

### ● Scania: 3 cuscinetti

- Camion - L, P, G, R, S -Séries (2017 -), P, G, R, T -Séries (2004- ), 2 -Serie (1981-1988), 3- Serie (1988-1996), 4- Serie (1996-2008)
- Autobus - Séries K 250-440 (2008 -)

### ● MAN: 6 cuscinetti

- Camion – E/F/M/L2000 (1994-2005), TGA (2000 -), TGM (2005 -), TGL (2005 -), TGS (2007 -), TGX (2007 -)
- Autobus – Lion's Star (1994 -), Lion's Coach – EURO6 (2017 -), Lion's Confort (2002-2017), Lion's City NL (1996 -), NG (1990-2000), NM (1990-1993), NÜ (1998 -), SL II (2005-2014), SÜ (2003-2009), ÜL (1996 -), HOCL (2006-2014)

### ● DAF: 8 cuscinetti

- Camion – LF (2013 -), 95 FT/FA (1990-1998), 95 XF (1995-2006), CF 75 (2001 - 2013), XF (2012 -), XF 105 (2005 -), XF 95 (2002-2006), CF 85 (1998-2013), 85 (1992 - 1998), 45/55 FA (1991 - 2000), LF 45 (2001 -), LF 55 (2001 -)

### ● Renault Trucks: 12 cuscinetti

- Camion – Midlum (2000 -), Magnum DXi (2006 -), Premium 2 (2005 -), D/C/T/K-Séries (2013 -), Mascott (2004-2010), Kerax (1997 -)
- Veicoli utilitari– Master III (2010 -), D -Serie (2013 -), Nissan NT500 (2013 -)

### ● Iveco: 6 cuscinetti

- Camion – EuroCargo I-III – EURO4 (1991-2015), EuroCargo V – EURO4 (2015 -), EuroFire (2006 -), Tector (2012 -), Stralis AS/AD/AT (2002 -), EuroStar LD (1993-2002), EuroTech MH/MP/MT (1998 -),
- Veicoli utilitari– Daily I (1978-1990), Daily II (1990-1999), Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2011), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014 -)
- Autobus – Iribus/Iveco Bus Domino (2003 -) (2006 -), Magelys (2008-2013), Arway (2006 -), Evadys (2003 -), Crossway (2006 -), Crossway Pro (2016 -)

### ● Volvo: 8 cuscinetti

- Camion - FE, (2006 -), FE II (2012 -), FH (2005 -), FH II (2012 -), FH12 (1993 -), FH16 (2003 -), FH16 II (2012 -), FL6 (1991-2000), FL7/10/12 (1985-1998), FM (2005 -), FM7 (1998-2001), FM9 (2001-2005), FM10 (1999-2001), FM12 (1998-2005), FMX (2010 -), FMX II (2013 -)
- Autobus – B6 (1999 -), B12 (2006 -), B9 (2005 -), B11 (2011 -), 7700 (2006 -), 8500 (1999 -), 8700 (1999 -), 9700, 9900 (2001 -)

### ● Rimorchi: 5 cuscinetti

- Gigant (SAE) - Protec DKH1, DNH1, DOKH2, GKH1, GNK1, GNKH1, GZK1, GEKH2, GKH2, GEKH2, GZK2, GKPS, DEKH1, DEKH2, DKH2, GOKH2, DENKH1, DOKPS, DZ6
- SAF – SKRB, SKRLB, SK, SKRZ, SKRZ, SKRLS, SKRS

**Trovate tutti i nostri prodotti con foto, dati costruttori e applicazioni in Tecdoc.**

# APPLICAZIONI VEICOLI

NTN-SNR	Riferimenti OE	Applicazioni veicoli
HDS001 	<b>Renault Trucks:</b> 5010439770 <b>Iveco:</b> 504189654 <b>Volvo:</b> 20764313	<b>Renault Trucks</b> C-serie (2013 -), D-serie (2013 -), R-serie, Kerax (1997 -) (2001 -) (2005 -), Magnum AE (1996 -), Magnum Dxi (2004-2006), Magnum E-Tech (2000 -), Midlum (2000 -) (2006 -), Premium Distribution, Route (1996 -) (2000 -) - Assale anteriore <b>Volvo</b> FL (2000 -), FL II (2009 -), FL III (2013 -), FE II (2012 -) - Assale anteriore <b>Irisbus</b> Arway (2005-2013), Citelis (2005-2013), Crossway (2006 -), Evadys (2003 -), Magelys (2008-2013), Recreo (2003-2007) - Assale anteriore <b>Iveco Bus</b> Urbanway (2013 -) - Assale anteriore
HDS002	<b>Renault Trucks:</b> 5010566154, 7421190412	<b>Renault Trucks</b> Midlum (2000 -) (2006 -), Midliner - Assale anteriore
HDS003	<b>Renault Trucks:</b> 7420826571, 7421168326	<b>Renault Trucks</b> Mascott (2004-2010) - Assale anteriore
HDS005	<b>Renault Trucks:</b> 7420879770, 5010216920 <b>Iveco:</b> 504189654 <b>Volvo:</b> 20764313	<b>Renault Trucks</b> Kerax (1997 -), Magnum AE (1992-1996), Premium (1996 -), Major R (1991-1996), R-serie (1983-1991) - Assale anteriore <b>Volvo</b> FL (2000 -), FL II (206 -) (2009 -) - Assale anteriore
HDS006	<b>Meritor:</b> 99230109	Assali Meritor
HDS103	<b>MAN:</b> 81.93420-0344, 81.93420-0354 <b>Mercedes-Benz:</b> 014 981 9305, 016 981 2805, 014 981 5105, 014 981 9905, 017 981 5005	<b>Mercedes-Benz</b> Actros MP4/MP5 (2011 -), Actros MP2/MP3 (2003 -), Actros (1996-2002), Atego (1998-2004), Atego 2 (2004 -), Arocs (2013 -), Axor (2002-2004), Axor 2 (2004-2013), (2011 -), Econic (1998-2013), Econic 2 (2013 -) - Assale anteriore <b>Mercedes-Benz</b> Integro O 550 (2006 -), Intouro E/M/ME (2005 -), Citaro O 530 (1998 -), Conecto O 345 (1998-2007), Turismo O 350 (2003 -), Turismo O 500 (2001 -), Travego O 580 (1999 -) - Assale anteriore <b>Setra</b> 400 MultiClass S (2016 -), 400 TopClass S (2001 -), (2008 -), 500 ComfortClass S (2014 -) (2016 -) - Assale anteriore <b>GIGANT (SAE)</b> Protec DKH1, DNH1, DOKH2, GKH1, GNK1, GNKH1, GZK1, GEKH2, GKH2, GEKH2, GZK2, GKPS, DEKH1, DEKH2, DKH2, GOKH2, DENKH1, DOKPS, DZ6 - Assale rimorchio sx/dx
HDS104	<b>Mercedes:</b> A9063500149, A9063503710, A9063503810, A9063503910, A9063504010 <b>Volkswagen:</b> 2E0501171E, 2E0501172D, 2E0501171G, 2E0501172F	<b>Mercedes-Benz</b> Sprinter II 3t-3,5t-4,6t-5t (2006-2018) - Assale posteriore sx/dx <b>Volkswagen</b> Crafter 30-35, 30-50 (2006-2016) - Assale posteriore sx/dx
HDS212	<b>Scania:</b> 1413785, 1439070, 1443078, 1476945, 1724482, 1868087, 2310169, 1336296, 1356897, 1365570, 1382900	<b>Scania</b> 2-serie (1981-1988), 3-serie (1988-1996), 4-serie (1996-2008) - Assale anteriore <b>Scania</b> L, P, G, R, S -Séries (2017 -), P, G, R, T -Séries (2004 -) (2013 -) - Assale anteriore / posteriore <b>Scania</b> K-serie 250-440 (2008 -) (2012 -) - Assale posteriore
HDS216	<b>Iveco:</b> 2994058, 7184079, 7184080 <b>Volvo:</b> 85103258	<b>Iveco</b> Eurocargo I-III (1991-2015), EuroCargo V (2015 -), EuroFire (2006 -), Tector (2012 -) - Assale posteriore. <b>Volvo</b> FL6 (1985-2000), B12 (1992 -) (2006 -) - Assale posteriore.
HDS218	<b>Renault Trucks:</b> 7420518637, 7420967831, 7421021391, 7420535202, 7420535203, 7421024206, 7421024208 <b>Volvo:</b> 3988673, 20382168, 20518092, 20518093, 20518637, 20967831, 21021391, 20558950, 3988675, 3988830, 20728008	<b>Renault Trucks</b> C/D/T/K-Séries (2013 -), Kerax (2005 -), Magnum Dxi (2006 -) (2009 -), Premium 2 Distribution, Lander, Route (2006 -) - Assale posteriore. <b>Volvo</b> FE, (2006 -), FE II (2012 -), FM7 (1998-2001), FM9 (2001-2005), FM10 (1999-2001), FM12 (1998-2005), NH12 (1999 -), FMX (2010 -), FMX II (2013 -) (2016 -), FM (2005 -), FL6 (1991-2000) - Assale anteriore / posteriore <b>Volvo Bus</b> B6 (1999 -), B9 (2005 -) (2010 -), B11 (2011 -), 7700 (2006 -), 8500 (1999 -), 8700 (1999 -), 9700, 9900 (2001 -) (2009 -) (2016 -) - Assale anteriore
HDS219	<b>Renault Trucks:</b> 7420792439, 7420518649, 7420518661, 7420967828, 7421036050, 5001861915, 7420516957, 7420535262 <b>Volvo:</b> 3988774, 20517952, 20518661, 20535231, 20558966, 20792439, 20792440 <b>Scania:</b> 103444, 2277946, 1946271 <b>DAF:</b> 1735191	<b>Renault Trucks</b> C-serie (2013 -), D-serie (2013 -), T-serie (2013 -), K-serie (2013 -), Kerax (2005 -), Magnum Dxi (2006 -) (2009 -), Premium 2 (2005 -), Midlum - Assale posteriore. <b>Volvo</b> FE, (2006 -), FE II (2012 -), FH (2005 -), FH II (2012 -), FH12 (1993 -), FH16 (2003 -) (2009 -), FH16 II (2012 -), FL6 (1991-2000), FL7 (1985-1998), FL10 (1985-1998), FL12 (1995-1998), FM (2005 -) (2012 -) (2016 -), FM7 (1998-2001), FM9 (2001-2005), FM10 (1999-2001), FM12 (1998-2005), NH12 (1999 -), FMX (2010 -), FMX II (2013 -) (2016 -) - Assale posteriore. <b>Volvo Bus</b> B6 (1999 -), B9 (2005 -) (2010 -), B11 (2011 -), 7700 (2006 -), 8500 (1999 -), 8700 (1999 -), 9700, 9900 (2001 -) (2009 -) (2016 -) - Assale posteriore. <b>Scania</b> L, P, G, R, S -Séries (2017 -), P, G, R, T -Séries (2010 -), K-serie (2006 -) - Assale posteriore. <b>DAF</b> XF 105 - Assale posteriore.
HDS220	<b>Iveco:</b> 503126457 <b>MAN:</b> 81.93420-0320, 81.93420-0342, 81.93420-0376, 81.93420-6097 <b>Volvo:</b> 85110616 <b>Mercedes:</b> A0003501349 <b>Scania:</b> 1850970	<b>MAN</b> L 2000 (2000 -), M 2000 (1995-2005), TGA (2000 -) (2006 -), TGM (2005 -), TGS (2007 -) (2016 -) (2019 -), TGX (2007 -) (2012 -) (2016 -) - Assale posteriore <b>Bova</b> Futura (2006-2008), Magiq (2006-), Synergy (2004 -), Lexio (2006-) - Assale posteriore. <b>Irisbus</b> Citelis (2005-2015), Crealis (2014 -), Iveco Bus Urbanway (2013 -) - Assale posteriore. <b>MAN</b> Lion's City (1996 -) (2009 -), Lion's Star (1993-2007), Lion's Coach (1996-2001) (2000-), HOCL (1993-2014), NL/NG/NM (1992-2014), SL II (2005-2014), SÚ (2005-2009) - Assale posteriore. <b>Mercedes-Benz</b> Conecto O 345 (2000 -), Citaro O 530 (1998 -) - Assale posteriore. <b>Neoplan</b> Cityliner (2004 -), Euroliner (1997-2002), Starliner (2002 -) - Assale posteriore. <b>Scania</b> K serie Bus (2006 -) (2012 -), Scania 4 Bus (1999-2010) - Assale posteriore. <b>Volvo Bus</b> B9 (2005 -) (2010 -), 7700 (2006 -), 8500, 8700 (1999 -) - Assale posteriore. <b>Setra</b> 400 MultiClass S (2005 -) - Assale posteriore.
HDS222	<b>SAF:</b> 3200200151, 3434365000, 4200200100, 4200200101, 3200200150 <b>Schmitz Cargobull:</b> 100167600, 100167601, 1002689, 1003457	<b>SAF</b> SKRB 9019 K, SKRB 9019 W, SKRB 9022 H, SKRB 9022 K, SKRB 9022 H (MK IV), SKRB 9022 H (Modul X), SKRB 9022 K 01 (SN7), SKRB 9022 W, SKRLB 9019 K (SN6), SKRLB 9019 K (SN6), SKRLB 9019 W, SKRLB 9022 H (MK II/III), SKRLB 9022 H (MK IV), SKRLB 9022 H (Modul X), SKRLB 9022 K (SN7), SKRLB 9022 K 01 (SN7), SKRLB 9022 W - Assale rimorchio sx e dx <b>Schmitz Cargobull</b> Rotos - Assale rimorchio sx e dx
HDS223	<b>MAN:</b> 81.93420-0288, 81.93420-0330, 81.93420-0349, 81.93420-0323	<b>MAN</b> E2000 (2000 -), F2000 (1994-1998) (2001 -), M2000 (1995-2005), TGA (2000-) (2006-), TGM (2005 -), TGS (2007 -) (2016 -), TGX (2007 -) (2016 -), CLA (2006 -) - Assale anteriore/arrière <b>MAN Bus</b> Lion's Star, Lion's Coach, Lion's Confort, Lion's City NL (1991 -) (1998 -) (2007-2014), NG (1998 -) (2006-2009), NM, NÚ (1998 -), SL II (2005-2014), SÚ (2003-2009), ÚL (1996 -), HOCL (2006-2009) (2007-2014) - Assale anteriore
HDS225	<b>Renault Trucks:</b> 5010308616, 5010587029 <b>Volvo:</b> 20550678, 85124433 <b>DAF:</b> 1400061	<b>Renault Trucks</b> Midlum 135-250 (2000 -) - Assale anteriore <b>Volvo</b> VM 220-330 (2006 -) (2012 -) - Assale anteriore <b>DAF</b> 45 FA (1991-2000), 55 FA (1995-2000), LF45 (2001 -) (2005 -) (2009 -), LF55 (2001 -) (2006 -), LF (2006 -) (2013 -) (2017 -) - Assale anteriore

NTN-SNR	Riferimenti OE	Applicazioni veicoli
HDS226	<b>Iveco:</b> 1905487, 2996882, 7179751, 7183074, 7183075, 7189050, 7189648, 7179749 <b>Iveco/Irisbus:</b> 500023556 <b>DAF:</b> 1400291, 1408086, 1705686 <b>Van Hool:</b> 10720826, 10875658 <b>Meritor:</b> A1228X1480	<b>DAF</b> 55 (1995-2000), LF55 (2006 -), LF (2013 -) (2017 -) - Assale posteriore. <b>Iveco</b> Stralis AD/AT/AS (2002 -) (2013 -), EuroStar LD (1993-2002), EuroCargo I-III (2006-2015), EuroTech MH (1998 -), EuroTech MP (1999 -), EuroTech MT (1997 -) - Assale posteriore. <b>Irisbus</b> Domino (2003 -) (2006 -), Magelys (2008-2013), Arway (2006 -), Evadys (2003 -), Crossway (2006 -) - Assale posteriore. <b>Iveco Bus</b> Crossway (2016 -), Crossway Pro (2016 -) - Assale posteriore. Van Hool Bus T-serie (2005 -) - Assale posteriore. <b>GIGANT (SAE)</b> Protec DEKH1, DENKH1, GKH1, GKH2, GNK1, GNKH1, GNKH2, GZK1 - Assale rimorchio sx/dx
HDS227	<b>Renault Trucks:</b> 7420518617, 7420967830, 7421021381, 7421022434, 7421024188, 7421022433 <b>Volvo:</b> 20518617, 20967830, 20589393, 22008157, 20523899, 20589394, 20818748, 21021381, 85105692, 85107749, 85107751	<b>Renault Trucks</b> Magnum DXI (2006 -) (2009 -), Premium 2 Distribution, Route, Lander (2005 -), C-serie (2013 -), T-serie (2013 -), K-serie (2013 -) - Assale anteriore <b>Volvo</b> FE (2006 -), FE II (2012 -), FH (2005 -) (2009 -), FH II (2012 -), FH12 (1993 -), FH16 (1993-2002) (2003 -) (2009 -), FH16 II (2012 -), FM (2005 -) (2016 -), FM9 (2001-2005), FM12 (1998-2005), FMX (2010 -), FMX II (2013 -) - Assale anteriore/posteriore
HDS228	<b>DAF:</b> 1691621, 1699327, 1801592, 1697346, 1818004	<b>DAF</b> 85/95 (1987-1998), 75 CF (1998-2000), 85 CF (1998-2000), 95 XF (1997-2002), CF 65 (2001-2013), CF 75 (2006-2013), CF 76, CF 85 (2001-2013), CF (2013 -) (2017 -), LF (2013 -) (2017 -), LF55, XF 105 (2005 -), XF 95 (2002-2006), XF (2012 -) (2017 -) - Assale anteriore
HDS229	<b>Mercedes-Benz:</b> 013 981 2205, 002 980 7202, 013 981 2305, 975 330 0425, 970 350 0335 <b>DAF:</b> 1703859, 385832, 385992	<b>Mercedes-Benz</b> Atego (1998-2004), Atego 2 (2004 -), Atego 3 (2013 -) - Assale anteriore sx/dx <b>Mercedes-Benz</b> Travego O 580 (1999 -), Tourino O 510 (2003 -) - Assale anteriore sx/dx <b>DAF</b> LF FA (2013 -) (2017 -) - Assale posteriore sx/dx
HDS230	<b>MAN:</b> 81.93420-0337	<b>MAN</b> L 2000 (2000 -), M 2000 (2001 -) (2005 -), TGL (2005 -), TGM (2005 -) - Assale anteriore <b>MAN</b> FOCL (2004 -) (2007 -) - Assale anteriore
HDS231	<b>Iveco:</b> 7182915, 7181863 <b>MAN:</b> 81.93420-0336, 81.93420-0379, 81.93420-6083, 81.93420-6099 <b>Nissan:</b> 43210-LC55A <b>Renault Trucks:</b> 7485139098 <b>Volvo:</b> 85103257	<b>Mercedes-Benz</b> Atego (1998-2004), Atego 2 (2004 -), Atego 3 (2013 -) - Assale anteriore <b>Mercedes-Benz</b> Sprinter 5t (2001-2006) - Assale posteriore. <b>Iveco</b> EuroCargo I-II-III (2000-2015), EuroCargo V (2015 -), EuroFire - Assale posteriore <b>MAN</b> L2000 (2000 -), TGL (2005 -), TGM (2005 -) - Assale anteriore <b>Nissan</b> NT500 (2013 -) - Assale posteriore <b>Renault Trucks</b> D-serie (2013 -) - Assale posteriore <b>Volvo</b> FL6 (1985-2000), B12 (1992 -) (2006 -) - Assale posteriore
HDS232	<b>MAN:</b> 81.93420-0344, 81.93420-0354	<b>MAN</b> TGL (2005 -), TGM (2005 -), MAN HY-0925-00, FOCL (2004 -) (2007 -) - Assale posteriore
HDS233	<b>Nissan:</b> 40210-LC40A <b>Renault Trucks:</b> 7485139043	<b>Nissan</b> NT500 3,5t, 5,6t, 6,5t (2013 -), NV400 (2011-2016) - Assale anteriore <b>Renault Trucks</b> D-serie 3,5t, 5,6t, 6,5t (2013 -), Master III (2010 -) - Assale anteriore
HDS234	<b>Nissan:</b> 40210-LC51A <b>Renault Trucks:</b> 7485139044	<b>Nissan</b> NT500 7,5t (2013 -) - Assale anteriore <b>Renault Trucks</b> D-serie 7,5t (2013 -) - Assale anteriore
HDS235	<b>Iveco :</b> 7180066, 7187566, 7189750, 46393024, 503644252 <b>Nissan :</b> 43210-LC42A <b>Renault Trucks :</b> 7485139097	<b>Iveco</b> Daily I (1978-1990), Daily II (1996-1999), Daily III (1999-2006), Daily IV (2006-2011), Daily V (2011-2014), Daily VI (2014-2016) (2016 -), Massif (2008-2011) - Assale anteriore/posteriore <b>Nissan</b> NT500 3,5t (2013 -) - Assale posteriore. <b>Renault Trucks</b> D-serie 3,5t (2013 -) - Assale posteriore
HDS236	<b>DAF :</b> 1801593, 1428396, 1613331, 1812160	<b>DAF</b> 95 FT/FA 18-26t (1990-1998), 95 XF 18-32t (1997-2002) (2002-2006), CF 75 19-27t (2001-2013), XF 26-32t (2012 -), XF 105 18-32t (2005 -), XF 95 26t (2002-2006), CF 85 26-32t (2001-2013) - Assale anteriore Assali 182N, 152N, 186N, 156N
HDS237	<b>DAF :</b> 1801595, 1807595, 1391615	<b>DAF</b> XF (2012 -), XF 95 (2002 - 2006), XF 105 (2005 -), 95 XF (1995 - 2002), CF65 (2001 - 2013), CF75 (2001 - 2013), CF85 (2001 - 2013), 85 CF (1998 - 2000), 85 FT/FTG (1992 - 1998), 45/55 FA (1991 - 2000), 95 FA/FAD (1990 - 1998), 85 FA/FAD/FAR/FAT (1992 - 1998), LF 45 (2001 -), LF 55 (2001 -) - Assale anteriore
HDS238	<b>Volvo :</b> 20523899, 20518611	<b>Volvo</b> FE 18-26t (2006 - 2013), FE II 18-26t (2012 -) - Assale anteriore <b>Volvo</b> FH 21-42t (2005 -) (2009 -), FH II 21-42t (2012 -), FH12 18-26t (1993-2002), FH16 18-37t (1993-2002) (2003-2006) (2009 -), FH16 II 19-43t (2012 -) (2014 -) - Assale anteriore / posteriore <b>Volvo</b> FM 18-42t (2005-2012) (2012 - 2016) (2016 -), FM9 18-26t (2001-2005), FM12 18-32t (1998 - 2005), FMX 21-42t (2010 -), FMX II 21-42t (2013 -) - Assale anteriore / posteriore
HDS239	<b>DAF :</b> 1801594	<b>DAF</b> XF (2012 -), XF 95 (2002-2006), XF 105 (2005 -), 95 XF (1995-2002), CF65 (2001-2013), CF75 (2001-2013), CF85 (2001-2013), 85 CF (1998-2000), 85 FT/FTG (1992-1998), 45/55 FA (1991-2000), 95 FA/FAD (1990-1998), 85 FA/FAD/FAR/FAT (1992-1998), LF 45 (2001 -), LF 55 (2001 -) - Assale posteriore.
HDS240	<b>MAN :</b> 81.93420 0346, 81.93420-0377, 81.93420-6098	<b>MAN</b> TGA 18-41t (2000-2004) (2004 -) (2006 -), TGM 13-18t (2005 -), TGS 18-41t (2007 -) (2008 -) (2009 -), TGX 18-41t (2007 -) (2012 -), F 2000 33t (1994 -) - Assale posteriore.
HDS241	<b>Scania</b> : 1817256	<b>Scania</b> L, P, G, R, S - Séries (2017 -), (2016 -), P, G, R, T - Séries (2004 -), (2010 -) - Assale posteriore.
HDS242	<b>Iveco :</b> 7187043, 42559174	<b>Iveco</b> EuroCargo 12-14t (2000-2015), EuroCargo IV 14-16t (2015 -), EuroFire 14-16t (2006 -) - Assale anteriore
HDS243	<b>Iveco :</b> 7185473	<b>Iveco</b> EuroCargo I-III 12-16t (2000-2015), EuroCargo IV 14-19t (2015 -) - Assale anteriore
HDS244	<b>SAF :</b> 3434301100, 3434301200, 4200101602, 04200101601	<b>SAF</b> trailer axle SK 1000 ET0, SKRZ 9042, SKRZ 11019, SKRZ 11222, SKRZ 9019, SKRZ 9022, SKRLS 11242, SKRLS 9042, SKRS 11242, SKRS 9042, SKRS 11019, SKRS 11222, SKRS 9019, SKRS 9022 - Assale rimorchio sx/dx
HDS245	<b>SAF :</b> 3434301100, 4200101701	<b>SAF</b> trailer axle SKRLS 9037, SKRLZ 11037, SKRLZ 9037, SKRS 6537-10, SKRS 6537-8, SKRS 9037-10, SKRS 9037-8, SKRZ 11037-10, SKRZ 11037-8, SKRZ 9037-8 - Assale rimorchio sx/dx

Il presente documento è di proprietà esclusiva di NTN-SNR ROULEMENTS. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione di NTN-SNR ROULEMENTS è severamente vietata. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguibile legalmente. Nonostante la cura e l'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN-SNR ROULEMENTS non potrà essere considerata responsabile per eventuali errori od omissioni eventualmente contenuti in esso. Nell'ambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche riportati nel presente documento.  
© NTN-SNR ROULEMENTS, copyright internazionale 2021.