

Automatic Lubricator Operating instructions



Experts
&
Tools

NTN-SNR ROULEMENTS - Rue des usines - 74010 Annecy



RCS Annecy B325821072 - Code NAF 291H - Code APE 2815Z

www.ntn-snr.com




With You

READY BOOSTER



I		1 - 2
II		3 - 4
III		5 - 6
IV	ON	7
V		8
VI		9
VII		10
VIII		11 - 12



	Betriebsanleitung	de	15 - 16
	Ръководство за експлоатация	bg	15 - 16
	Návod k obsluze	cs	17 - 18
	Brugsanvisning	da	17 - 18
	Εγχειρίδιο λειτουργίας	el	19 - 20
	Operating Instructions	en	19 - 20
	Manual de instrucciones	es	21 - 22
	Käyttöohje	fi	21 - 22
	Guide d'utilisation	fr	23 - 24
	Üzemeltetési utasítás	hu	23 - 24
	Istruzioni per l'uso	it	25 - 26
	取扱説明書	ja	25 - 26
	Gebruiksaanwijzing	nl	27 - 28
	Bruksanvisning	no	27 - 28
	Instrukcja obsługi	pl	29 - 30
	Manual de instruções	pt	29 - 30
	Manual de exploatare	ro	31 - 32
	Руководство по эксплуатации	ru	31 - 32
	Návod na obsluhu	sk	33 - 34
	Navodila za uporabo	sl	33 - 34
	Driftsanvisningar	sv	35 - 36
	Kullanım kılavuzu	tr	35 - 36
	操作指南	zh	37 - 38







READY BOOSTER 60





READY BOOSTER 125



	60 cm ³		125 cm ³
≈ 145 g		≈ 215 g	
w/y (week/year)			
max. 5 bar / 75 psi			
	-20 °C -4 °F	+ 60 °C + 140 °F	
IP 68			
A	+ 20 °C + 68 °F	50% 20°	max. 1 year
			360°








IV

- 8 -

V**II** + **III**

VI




VII

 $\text{---} = \text{J}$

K	L	M
	<p>OFF</p> <p> $T_a > +60^\circ\text{C}$</p> <p></p>	<p></p> <p>OK</p> <p>$T_a < +60^\circ\text{C}$</p> <p>$T_a > +60^\circ\text{C}$</p>
	<p> $T_a < -10^\circ\text{C}$</p> <p></p>	<p></p> <p>- 4 -</p> <p></p>
	<p>$> 5 \text{ bar}$</p> <p>75 psi</p> <p></p>	<p></p> <p>- 6 -</p> <p></p>

VIII



The enclosure is constructed from plastic. To prevent the risk of electrostatic sparking the plastic surface should only be cleaned with a damp cloth. Appropriate measures must be taken to prevent electrostatic discharge.



II 1G Ex ia IIC T6
II 1D Ex iaD 20 T85°C
I M1 Ex ia I



-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C



DEKRA 13 ATEX0078 X



EU-Konformitätserklärung nach Richtlinie 2014/34/EU (u. Richtlinie 2014/30/EU)	EU Declaration of Conformity according to Directive 2014/34/EU (and Directive 2014/30/EU)	Déclaration UE de conformité selon la directive 2014/34/UE (et directive 2014/30/UE)	Declaración UE de conformidad según la directiva 2014/34/UE (y directiva 2014/30/UE)	Dichiarazione di conformità UE secondo la direttiva 2014/34/UE (e direttiva 2014/30/UE)
--	---	--	--	---

NTN-SNR ROULEMENTS
1 rue des usines, BP 2017
74010 ANNECY, FRANCE

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das bezeichnete Produkt in den gelieferten Ausführungen den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinien - einschließlich derer zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht.	The manufacturer hereby declares that the product as described in the given statement conforms to the regulations pertaining to the directives referred to above, including any amendments thereto which are in force at the time of the declaration.	Le fabricant déclare par la présente que le produit désigné dans sa version livrée est conforme aux dispositions des directives citées ci-dessus - ainsi qu'aux modifications en vigueur au moment de la certification.	Por la presente el fabricante declara, que todas las versiones disponibles de este producto se ajustan a las directivas arriba indicadas, incluyendo los cambios que se produzcan al tiempo de emitir esta declaración.	Il produttore con la presente dichiara che il prodotto designato nei modelli consegnati è conforme alle disposizioni delle norme sopra riportate, incluse le variazioni valide al momento della dichiarazione.
---	---	---	---	--

Produktbezeichnung:	Product description:	Désignation:	Tipo de producto:	Descrizione del prodotto:
Automatisches Schmiersystem	Automatic lubrication system	Système de lubrification automatique	Sistema de lubricación automática	Sistema di lubrificazione automatica
Produktname:	Product name:	Nom du produit:	Denominación producto:	Nome del prodotto:

READY BOOSTER

Typ:	Type:	Type:	Tipo:	Tipo:
60	125			

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:	The following harmonised standards were applied:	Les normes associées suivantes ont été utilisées:	Se han aplicado las siguientes normas de armonización:	Sono state recepite le seguenti norme di standardizzazione:
---	--	---	--	---

EN 50303:2000, EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012
(EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011)

Ex-Kennzeichnung:	Ex-Marking:	Classification Ex:	Ex-Identificación:	Marcatura Ex:
-------------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------



II 1G Ex ia IIC T6
II 1D Ex iaD 20 T85°C
I M1 Ex ia I

DEKRA 13ATEX0078 X
DEKRA 13ATEXQ0053

DEKRA Certification B.V.

6825 MJ ARNHEM, THE NETHERLANDS

Anney, 3 May 2016

Axel Rocher
General Manager Experts & Tools

Olivier Hautreux
Product Line Manager Experts & Tools



- 15 - - 16 -

Deutsch	
Български	

- 17 - - 18 -

Česky	
Dansk	

- 19 - - 20 -

Ελληνικά	
English	

- 21 - - 22 -

Español	
Suomi	

- 23 - - 24 -

Français	
Magyar	

- 25 - - 26 -

Italiano	
日本語	

- 27 - - 28 -

Nederlands	
Norsk	

- 29 - - 30 -

Polski	
Português	

- 31 - - 32 -

Română	
Русский	

- 33 - - 34 -

Slovensky	
Slovenčina	

- 35 - - 36 -

Svenska	
Türkçe	

- 37 - - 38 -

中文	

de

Die Anleitung dient zum sicheren Arbeiten an und mit dem automatischen Schmiersystem, das Wälz- und Gleitlager, Ketten, Führungen, offene Getriebe etc. schmiert.



Das Schmiersystem ist nur einmal zu verwenden und darf nicht geöffnet oder zerlegt werden.

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung durch Öl/Fett und Verschlucken von Öl/Fett vermeiden.

Öl/Fett nicht ins Erdreich oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblätter der Öle und Fette beachten.



Schmierstoffdatenblätter können über unsere Homepage (www.ntn-snr.com) oder vom lokalen Händler bezogen werden.

Es wird keine Haftung für Schäden und Betriebsstörungen übernommen, die durch sachwidrige Verwendung und durch unsachgemäße Arbeiten an und mit dem Schmiersystem entstehen.

- Ⓐ Lagerungsbedingungen
- Ⓑ Spendezeit in Monaten
- Ⓒ Installations-/Wechseldatum
- Ⓓ Verschlussstopfen
- Ⓔ Öl gefüllt mit Ölrückhalteventil
- Ⓕ In Betrieb
- Ⓖ Leer
- Ⓗ Batterieentsorgung
- Ⓘ Fetthaltiger Abfall
- Ⓛ Korrekte Schmiermenge
- Ⓚ Fehler
- Ⓛ Ursache
- Ⓜ Abhilfe
- Ⓝ Nur feucht reinigen!



- I Eigenschaften**
- II Bedienung**
- III Installation**
- IV Während der Spendezeit**
- V Wechsel**
- VI Entsorgung**
- VII Fehlerbehebung**
- VIII Kennzeichnung**



Schützen Sie die Umwelt, indem Sie wertvolle Rohstoffe der Wiederverwertung zuführen. Beachten Sie die jeweiligen Entsorgungsrichtlinien Ihres Landes.

bg

Инструкцията служи за безопасна работа с автоматичната смазочна система за смазване на сачмени и плъзгащи се лагери, вериги, водачи, отворени предавки и др.



Смазочната система е за еднократна употреба и не трябва да се отваря или да се разглобява.

Не допускайте контакт на очите, кожата и облеклото с масло/грес, както и погълдане на масло/грес.

Не допускайте масло/грес да попадне в земята или в канализацията.

Съобразявайте се с листовките за безопасност на маслата и гресите.



Листовките за безопасност на смазочните материали могат да се изтеглят от нашата интернет страница (www.ntn-snr.com) или да се получат от местните търговци.

Не поемаме отговорност за щети и производствени неизправности, възникнали в резултат от неправилна употреба на смазочните материали или от неправилна работа със смазочната система.

- Ⓐ Условия на съхранение
- Ⓑ Време на подаване в месеци
- Ⓒ Дата на инсталациране/смяна
- Ⓓ Запушалка
- Ⓔ Маслото напълнено с възвратен вентил
- Ⓕ Работи
- Ⓖ Празно
- Ⓗ Бракуване на батерията
- Ⓘ Отпадъци, съдържащи грес
- Ⓛ Правилно количество смазка
- Ⓚ Грешка
- Ⓛ Причина
- Ⓜ Съвет
- Ⓝ Само влажно почистване!



- I Качества**
- II Обслужване**
- III Инсталациране**
- IV По време на подаване**
- V Смяна**
- VI Бракуване**
- VII Отстраняване на грешки**
- VIII Обозначение**



Пазете околната среда, като рециклирате ценните суровини за повторна употреба. Съблюдавайте наредбите за отстраняване на отпадъци във Вашата страна.

CS

Návod slouží k bezpečné práci na automatickém mazacím systému, který máže valivá a kluzná ložiska, řetězy, vedení, otevřené převody atd.



Mazací systém je určen pouze k jednorázovému použití a nesmí být otevřen nebo rozebíráno.

Zamezte kontaktu oleje/tuku s očima, kůží a oblečením a požítí oleje/tuku.

Zabraňte úniku oleje/tuku do půdy nebo do kanalizace.

Dodržujte bezpečnostní listy k olejům a tukům.



Datové listy maziv lze stáhnout na naši domovské stránce (www.ntn-snr.com) nebo získat od místního prodejce.

Neprebíráme žádnou odpovědnost za škody a provozní poruchy, které vzniknou nesprávným používáním a neodbornou prací na mazacím systému.

**da**

Vejledningen skal bruges til sikkert arbejde på og med det automatiske smøresystem, som smører rulle- og glidelejer, kæder, føringer, åbne gear osv.



Smøresystemet må kun anvendes én gang og må ikke åbnes eller tages fra hinanden.

Undgå at olie/fedt kommer i kontakt med øjne, hud og beklædning, og undgå indtagelse af olie/fedt.

Olie/fedt må ikke trænge ned i jorden eller komme i kloakken.



Smøremiddeldatablade kan hentes på vores hjemmeside (www.ntn-snr.com) eller hos lokale forhandlere.

Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår som følge af forkert og uhensigtsmæssigt arbejde ved og med smøresystemet.



- A** Podmínky skladování
- B** Doba zásobování v měsících
- C** Datum instalace/výměny
- D** Uzavírací zátka
- E** Olej plněn pomocí zadržovacího ventilu oleje
- F** V provozu
- G** Prázdné
- H** Likvidace baterií
- I** Odpad s obsahem tuku
- J** Správné množství maziva
- K** Chyba
- L** Příčina
- M** Náprava
- N** Čistěte pouze za vlhka!



Chraňte životní prostředí tím, že cenné suroviny dopravíte k recyklaci. Respektujte příslušné předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

- I** Vlastnosti
- II** Obsluha
- III** Instalace
- IV** Během doby dodávky
- V** Výměna
- VI** Likvidace
- VII** Odstraňování poruch
- VIII** Označení

- I** Egenskaber
- II** Betjening
- III** Installation
- IV** Under dispensertiden
- V** Udkiftning
- VI** Bortskaffelse
- VII** Afhjælpning af fejl
- VIII** Mærkning



Sikkerhedsdatablade for olier og fedt skal overholdes.

Beskyt miljøet, og genanvend værdifulde råstoffer i henhold til lokale bestemmelser.

el

Οι οδηγίες αποσκοπούν στην ασφαλή χρήση του αυτόματου συστήματος λίπανσης, μέσω του οποίου λιπαίνονται τα ρουλεμάν και τα έδρανα ολίσθησης, οι αλυσίδες, οι οδηγοί, τα ανοιχτά κιβώτια ταχυτήτων κ.τ.λ.



Το σύστημα λίπανσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν επιτρέπεται να ανοιχτεί ή να ξεμονταριστεί.

Αποφύγετε την επαφή του λαδιού/γράσου με τα μάτια, το δέρμα τα ρούχα καθώς και την κατάποση λαδιού/γράσου.

Το λάδι/γράσο δεν θα πρέπει να καταλήξει στο έδαφος ή στο αποχετευτικό δίκτυο.

Λάβετε υπόψη τα στοιχεία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας των λαδιών και των γράσων.



Για να αποκτήσετε τα δελτία δεδομένων των λιπαντικών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.ntn-snr.com) ή απευθυνθείτε στους κατά τόπους αντιπροσώπους.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για ζημιές και προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται σε αντικανονική χρήση ή ακατάλληλη μεταχείριση του συστήματος λίπανσης.

en

This operating manual is intended for the safe operation of the automatic lubrication system used for the lubrication of roller- and sliding bearings, chains, guidelines, open gears, etc.



The lubrication system was designed for a one-time use only. Do not open or take the unit apart!

Avoid contact of oil/grease with eyes, skin and clothing; also avoid swallowing of oil/grease.

Prevent oil/grease from getting into soil or sewer system.



You may download lubricant data sheets from our web site (www.ntn-snr.com) or ask your local supplier.

We accept no liability for any damages and malfunctions which are caused by inappropriate usage and inappropriate operations on or with the lubricator.

Observe safety data sheets of oil/grease.

- Ⓐ Συνθήκες αποθήκευσης
- Ⓑ Χρόνος παροχής σε μήνες
- Ⓒ Ημερομηνία εγκατάστασης/αντικ.
- Ⓓ Τάπα φραγής
- Ⓔ Πληρ. λαδ. με βαλβ. περιορ. λαδ.
- Ⓕ Σε λειτουργία
- Ⓖ Κενό
- Ⓗ Διάθεση μπαταριών
- Ⓘ Απορρίμματα που περιέχουν γράσα
- Ⓛ Σωστή ποσότητα λίπανσης
- Ⓚ Σφάλμα
- Ⓛ Αιτία
- Ⓜ Τρόπος αντιμετώπισης
- Ⓝ Μόνο υγρό καθάρισμα!

- I Ιδιότητες
- II Χειρισμός
- III Εγκατάσταση
- IV Κατά τη διάρκεια του χρόνου παροχής
- V Αντικατάσταση
- VI Διάθεση
- VII Αντιμετώπιση σφαλμάτων
- VIII Σήμανση



Προστατεύετε το περιβάλλον προωθώντας στην ανακύκλωση τις πολύτιμες πρώτες ύλες. Τηρείτε τις εκάστοτε οδηγίες απόρριψης της χώρας σας.

- Ⓐ Storage conditions
- Ⓑ Discharge period in months
- Ⓒ Installation-/Exchange date
- Ⓓ Plug
- Ⓔ Oil retaining valve for oil fillings
- Ⓕ In operation
- Ⓖ Empty
- Ⓗ Battery disposal
- Ⓘ Oil containing waste
- Ⓛ The right lubricant amount
- Ⓚ Error
- Ⓛ Cause
- Ⓜ Corrective action
- Ⓝ Damp cleaning only!

- I Properties
- II Handling
- III Installation
- IV During operation
- V Exchange
- VI Waste disposal
- VII Trouble shooting
- VIII Markings



Protect the environment by recycling valuable raw material according to local regulations.

es

Las instrucciones sirven para trabajar con seguridad en y con el sistema de lubricación automática, que lubrica rodamientos, cojinetes de deslizamiento, cadenas, guías, engranajes abiertos, etc.



Este sistema de lubricación es de un solo uso y no debe ser abierto ni desmontado.

Evitar el contacto de aceite/grasa con los ojos, la piel y la ropa, así como la ingestión de aceite/grasa.

No permitir que el aceite/la grasa llegue a la tierra ni al alcantarillado.

Observar las hojas de datos de seguridad de los aceites y grasas.



Las hojas de datos de los lubricantes se pueden obtener en nuestra página principal (www.ntn-snrs.com) o a través del distribuidor local.

No se asumirá la garantía por aquellos daños y anomalías de funcionamiento que se originen por haber utilizado inapropiadamente o por haber trabajado inadecuadamente en o con el sistema de lubricación.

- Ⓐ Condiciones de almacenamiento
- Ⓑ Tiempo de dosificación en meses
- Ⓒ Fecha de instalación/cambio
- Ⓓ Tapón cierre
- Ⓔ Aceite llenada con válvula de retención aceite
- Ⓕ En funcionamiento
- Ⓖ Vacío
- Ⓗ Eliminación de baterías
- Ⓘ Residuos con grasa
- Ⓘ Cantidad correcta a dosificar
- Ⓚ Error
- Ⓛ Causa
- Ⓜ Remedio
- Ⓝ ¡Limpie sólo húmedo!

**I Características**

- II Manejo**
- III Instalación**
- IV Durante la lubricación**
- V Cambio**
- VI Eliminación de residuos**
- VII Eliminación de fallos**
- VIII Distintivo**



Proteja el medio ambiente reciclando los materiales que puedan tener valor. Tenga en cuenta las directrices de eliminación de residuos pertinentes en su país.

fi

Ohjeiden tarkoitus on varmistaa automaattisen rulla- ja liukulaakereita, ketjuja, kiskoja, avonaisia vaihteistoja jne. voiteluvan voitelujärjestelmän turvallinen käyttäminen.



Voitelujärjestelmä on kertakäytöinen, eikä sitä saa avata tai purkaa.

Vältä öljyn/rasvan joutumista kosketuksiin silmien, ihmisen tai vaatteiden kanssa. Vältä öljyn/rasvan nielemistä.

Älä päästä öljyä/rasvaa maaperään tai viemärverkkoon.

Noudata öljyn ja rasvan tuotetiedoissa annettuja ohjeita.



Voit ladata voiteluaineiden tuotetiedot Internet-sivuiltamme (www.ntn-snrs.com) tai pyytää niitä paikalliselta jälleenmyyjältä.

Emme vastaa vauroista ja käyttöhäiriöistä, jotka johtuvat voiteluainejärjestelmän epäasiainmukaisesta käytöstä tai epäasiainmukaisesta työskentelystä järjestelmän parissa.

- Ⓐ Varastoinnin edellytykset
- Ⓑ Syöttöjakson pituus kuukausissa
- Ⓒ Asennus-/vaihtopäivämäärä
- Ⓓ Kiristystulppa
- Ⓔ Öljy täytetty öljykuristusventtiilin avulla
- Ⓕ Käytössä
- Ⓖ Tyhjä
- Ⓗ Akun hävitäminen
- Ⓘ Rasvapitoinen jäte
- Ⓘ Oikea voiteluainemäärä
- Ⓚ Vika
- Ⓛ Sy
- Ⓜ Vian poisto
- Ⓝ Puhdista vain kostealla liinalla!

**I Ominaisuudet**

- II Käyttö**
- III Asennus**
- IV Käyttöajan aikana**
- V Vaihteisto**
- VI Hävitys**
- VII Vian etsintä**
- VIII Merkintä**



Suojaa ympäristöä kierrättämällä arvokkaat raaka-aineet. Huomioi maassasi voimassa olevat jätehuoltomääräykset.

fr

Les instructions ont pour but d'assurer un travail en toute sécurité du et avec le système de lubrification automatique alimentant les paliers à roulement, les paliers lisses, les chaînes, les guidages et les engrenages ouverts, etc.



Le système de graissage n'est utilisable qu'une seule fois et ne doit pas être ouvert, ni démonté.

Eviter le contact de l'huile/de la graisse avec les yeux, la peau et les vêtements et éviter l'ingestion d'huile/de graisse.

L'huile/la graisse ne doit pas pénétrer dans le sol ou dans la canalisation.

Respecter les fiches techniques de sécurité des huiles et des graisses.



Les fiches de données des lubrifiants sont téléchargeables sur notre site web (www.ntn-snr.com) ou peuvent être demandées auprès du service commercial.

Nous ne pouvons pas être tenus responsables de dommages et dérangements résultant d'une utilisation non conforme et d'un mode de travail non correct avec et du système de lubrification.

- I** Propriétés
- II** Commande
- III** Installation
- IV** Pendant la durée de distribution
- V** Remplacement
- VI** Elimination
- VII** Dépannage
- VIII** Identification



Protégez l'environnement en vous assurant que les matières premières de valeur soient recyclées. Respectez les directives d'élimination des déchets en vigueur dans votre pays.

hu

Ennek az útmutatónak a célja, hogy biztonságosan végezhessen munkát az automatikus kenőrendszeren, illetve kenőrendszerrel, amely gördülő- és siklócsapágyak, láncok, vezetékek, nyitott hajtóművek stb. kenését látja el.



A kenőrendszert csak egyszer kell alkalmazni, és nem szabad felnyitni vagy szétszedni.

Kerülje az olaj és a zsír érintkezését a szemmel, bőrrel és ruházzattal, valamint ne nyelje le az olajat és a zsírt.

Ne engedje, hogy olaj vagy zsír a talajba vagy a csatornahálózatba kerüljön.

Vegye figyelembe az olajok és zsírok biztonsági adatlapjait.



A kenőanyagok adatlapjai letölthetők a honlapunkról (www.ntn-snr.com) vagy beszerezhetők a helyi forgalmazótól.

Olyan károkért és üzemavarokért, amelyek a kenőrendszer rendeltekesséleben használata, vagy a kenőrendszerrel szakszerűtlenül végzett munkák miatt keletkeznek, nem vállalunk felelősséget.

- I** Tárolási feltételek
- II** Adagolási idő hónapokban
- III** Telepítés/csere dátuma
- IV** Záródugó
- V** Olaj feltöltve, olajvisszatartó szeleppel
- VI** Bekapcsolva
- VII** Üres
- VIII** Az elem eltávolítása
- IX** Olajos hulladék
- X** Megfelelő kenési mennyiség
- XI** Hiba
- XII** Ok
- XIII** Elhárítás
- XIV** Csak nedves tisztítást alkalmazzon!



- I** Tulajdonságok
- II** Kezelés
- III** Telepítés
- IV** Használat közben
- V** Csere
- VI** Ártalmatlanítás
- VII** Hibaelhárítás
- VIII** Jelölés



Óvj a környezetet az értékes nyersanyagok újrahasznosításával. Vegye figyelembe az adott ország ártalmatlanításra vonatkozó mindenkor érvényes irányelveit.

it

Le presenti istruzioni per l'uso sono concepite per il funzionamento sicuro del sistema automatico per la lubrificazione di cuscinetti volventi, cuscinetti lisci, catene, guide, ingranaggi scoperti, ecc.



Il sistema di lubrificazione non è riutilizzabile e non deve essere aperto né smontato.

Evitare che l'olio/il grasso entri in contatto con occhi, pelle e abiti; non ingerire l'olio o il grasso.

Evitare che l'olio/il grasso penetri nel terreno o nel sistema fognario.

Prestare attenzione alle schede tecniche di sicurezza di oli e grassi.



Le schede dei lubrificanti si possono anche scaricare tramite la nostra homepage (www.ntn-snр.com) oppure richiedere al rivenditore locale.

Non si assume alcuna responsabilità per danni o anomalie di funzionamento dovuti a un utilizzo improprio del sistema di lubrificazione o a interventi non appropriati eseguiti sullo stesso.

- Ⓐ Condizioni di conservazione
- Ⓑ Erogazione in mesi
- Ⓒ Data di installazione/sostituzione
- Ⓓ Tappo chiusura
- Ⓔ Valvola di ritenuta per rabbocco olio
- Ⓕ In funzione
- Ⓖ Vuoto
- Ⓗ Smaltimento della batteria
- Ⓘ Rifiuti contenenti olio
- Ⓛ Quantità corretta di lubrificante
- Ⓜ Errore
- Ⓛ Causa
- Ⓜ Azione correttiva
- Ⓝ Non pulire a secco!



Tutelate l'ambiente avviando al riciclaggio le pregiate materie prime. Rispettate sempre le direttive sullo smaltimento vigenti nel vostro paese.

ja

本書は自動潤滑システム、転がり軸受、滑り軸受け、チェーン、ガイドやギアなどでの安全な作業を確保するための説明書です。



潤滑システムは絶対に再使用しないでください。また、開いたり解体したりしてはなりません。

オイル／グリースが目、皮膚や衣類につかないよう、また、オイル／グリースを飲み込まないようご注意ください。

オイル／グリースを地面や下水に流さないでください。

オイルとグリースの安全データシートをご参照ください。



潤滑油のデータシートは弊社ホームページ (www.ntn-snр.com) 又は販売店でご入手いただけます。

潤滑システムの不適正使用又は不適正作業による損害や故障につきましては、弊社では責任を負いかねます。

- Ⓐ 保管条件
- Ⓑ 供給周期（月）
- Ⓒ 設置日 / 交換日
- Ⓓ 桟
- Ⓔ チョークバルブでオイル充填
- Ⓕ 稼働中
- Ⓖ 空
- Ⓗ バッテリー廃棄
- Ⓘ 油性廃棄物
- Ⓛ 適正潤滑量
- Ⓜ エラー
- Ⓛ 原因
- Ⓜ 解決策
- Ⓝ 湿式洗浄のみ！



- I 特徴
- II 操作
- III 設置
- IV 運転中
- V 交換
- VI 廃棄
- VII トラブルシューティング
- VIII マーク



貴重な資源はリサイクルし、環境保護に努めてください。
また、ご使用地域における廃棄に関する規定を順守してください。

nl

De handleiding dient voor veilig werken aan en met het automatische smeersysteem dat wentel- en glijlagers, kettingen, geleidingen, open aandrijvingen enz. smeert.



Het smeersysteem mag slechts één keer worden gebruikt en mag niet worden geopend of uit elkaar worden genomen.

Vermijd het contact met ogen, huid en kleding met de olie en/of het vet. Vermijd de inname van olie en vet.

Vergewis U ervan dat de olie en/of het vet niet in de afvoer of de bodem terechtkomen.

Veiligheidsinformatiebladen van olie en vetten in acht nemen.



Smeermiddelinformatiebladen kunnen via onze homepage (www.ntn-snr.com) of bij de plaatselijke handelaar worden aangevraagd.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade en bedrijfsstoringen die het gevolg zijn van gebruik in strijd met de voorschriften en door ondeskundig werken aan en met het smeersysteem.

- A** Opslagvoorraad
- B** Afgifte tijd in maanden
- C** Datum installatie/verversen
- D** Sluitdop
- E** Olie gevuld met terugslagventiel
- F** In werking
- G** Leeg
- H** Batterijverwijdering
- I** Vethoudend afval
- J** Correcte smeerhoeveelheid
- K** Fout
- L** Oorzaak
- M** Maatregel
- N** Alleen nat reinigen!



Bescherm het milieu door waardevolle grondstoffen en materialen in te leveren voor recycling. Volg de nationale regelgeving over afvalverwerking.

no

Veiledningen skal følges for sikkert arbeid på og med det automatiske smøresystemet, som smører rulle- og glidelager, kjeder, føringer, åpne gir osv.



Smøresystemet må bare brukes én gang og må ikke åpnes eller tas fra hverandre.

Unngå at øyne, hud og klær kommer i kontakt med olje/fett, og unngå å svele olje/fett.

Sørg for at olje/fett ikke kommer ned i bakken eller i havner i avløpssystemet.

Følg sikkerhetsdatablader for olje og fett.



Datablader for smøremidler er tilgjengelige på vår hjemmeside (www.ntn-snr.com) eller fra din lokale forhandler.

Det tas intet ansvar for skader og driftsfeil som skyldes feil bruk og ikke forskriftsmessig arbeid på og med smøresystemet.

- A** Lagringsbetingelser
- B** Tømmeperiode i måneder
- C** Dato for installasjon/bytte
- D** Stopplugg
- E** Olje fylt på med oljetilbakeslagsventil
- F** I drift
- G** Tom
- H** Deponering av batteri
- I** Fettholdig avfall
- J** Riktig smøremengde
- K** Feil
- L** Årsak
- M** Tiltak
- N** Rengjør kun fuktig!



- I** Egenskaper
- II** Betjening
- III** Installasjon
- IV** I dispenseringstiden
- V** Bytte
- VI** Deponering
- VII** Utbedring av feil
- VIII** Merking



Beskytt miljøet, ved at verdifulle råstoffer tilføres gjenvinning. Vær oppmerksom retningslinjene for avfallshåndtering til de landet ditt.

pl

Zadaniem niniejszej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji automatycznego układu smarowania przeznaczonego do łożysk tocznych i ślimakowych, łańcuchów, prowadnic, otwartych przekładni, itp.



Układu smarowania można użyć tylko raz, a także nie można go otwierać ani rozmontowywać.

Unikać kontaktu oleju/smaru z oczami, skórą i ubraniem oraz połknięcia oleju/smaru.

Nie dopuścić do dostania się oleju/smaru do gleby lub kanalizacji.

Przestrzegać wskazówek podanych w kartach charakterystyki olejów i smarów.



Karty informacyjne smarów są dostępne na naszej stronie internetowej (www.ntn-snr.com) lub u lokalnego dystrybutora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki spowodowane niewłaściwym stosowaniem oraz nieprawidłowym użytkowaniem układu smarowania.

- Ⓐ Warunki przechowywania
- Ⓑ Czas dozowania w miesiącach
- Ⓒ Data instalacji/wymiany
- Ⓓ Korek
- Ⓔ Uzup. oleju z zaw. przeciwwrotnym
- Ⓕ Pracuje
- Ⓖ Pusto
- Ⓗ Utylizacja baterii
- Ⓘ Odpad zawierający smar
- Ⓛ Prawidłowa ilość smaru
- Ⓜ Błąd
- Ⓛ Przyczyna
- Ⓜ Pomoc
- Ⓝ Czyścić wyłącznie na wilgotno!



- I Właściwości
- II Obsługa
- III Instalacja
- IV W czasie dozowania
- V Wymiana
- VI Utylizacja
- VII Usuwanie usterek
- VIII Oznaczenie



Należy chronić środowisko naturalne, przekazując wartościowe surowce do ponownego wykorzystania. Należy przestrzegać wytycznych dotyczących utylizacji obowiązujących w poszczególnych krajach.

pt

O manual destina-se a trabalhar em segurança no e com o sistema de lubrificação automática que lubrifica chumaceiras de fricção e de rolamentos, correntes, guias, engrenagens abertas, etc.



O sistema de lubrificação só pode ser usado uma única vez e não pode ser aberto nem desmontado.

Evitar o contacto do óleo/massa com os olhos, pele e vestuário bem como a ingestão de óleo/massa.

Não deixar escorrer óleo/massa para o solo ou para os esgotos.

Ter em atenção as fichas de dados de segurança dos óleos e massas.



As fichas de dados do lubrificante podem ser obtidas através da nossa página principal (www.ntn-snr.com) ou no distribuidor local.

Não são assumidas quaisquer responsabilidades por danos e avarias que sejam causados por utilização incorrecta ou trabalhos incorrectos no e com o sistema de lubrificação.

- Ⓐ Condições de armazenamento
- Ⓑ Período de distribuição em meses
- Ⓒ Data de instalação e substituição
- Ⓓ Tampão vazamento
- Ⓔ Abastecido óleo com válvula retenção
- Ⓕ Em funcionamento
- Ⓖ Vazio
- Ⓗ Eliminação da bateria
- Ⓘ Resíduos com lubrificação
- Ⓛ Quantidade correcta de lubrificante
- Ⓜ Erro
- Ⓛ Causa
- Ⓜ Suporte
- Ⓝ Limpar apenas quando húmido!



- I Características
- II Utilização
- III Instalação
- IV Durante o período de lubrificação
- V Substituição
- VI Eliminação
- VII Eliminação do erro
- VIII Marcação



Proteja o meio ambiente reciclando as matérias-primas valiosas. Respeite as diretivas de reciclagem válidas no seu país.

ro

Manualul servește siguranței în lucru la și cu sistemul automat de lubrifiere, sistem care lubrificază rulmenți și lagărele de alunecare, lanțurile, ghidajele, transmisiile deschise etc.



Sistemul de lubrifiere poate fi folosit o singură dată și nu are voie să fie desfăcut sau demontat.

Evități contactul uleiului/unsorii cu ochii, pielea și îmbrăcământa și ingerarea uleiului/unsorii.

Nu este permisă deversarea uleiului/unsorii în sol sau în canalizare.

Respectați fișele cu datele de securitate pentru uleiuri și unsori.



Fișele cu date despre lubrifiant pot fi procurate de pe pagina noastră de internet (www.ntn-snр.com) sau de la distribuitorul local.

Nu ne asumăm răspunderea pentru deteriorările și disfuncționalitățile apărute datorită utilizării abuzive și lucrărilor efectuate necorespunzător la sistemul de lubrifiere și cu acesta.

- I** Condiții de depozitare
- II** Durată de aplicare (în luni de zile)
- III** Data de instalare/schimbare
- IV** Bușoane
- V** Ulei umplut cu supapa reținere uleiului
- VI** În funcțiune
- VII** Gol
- VIII** Eliminarea ca deșeu a bateriilor
- IX** Deșeu cu conținut de unsoare
- X** Cantitate corectă de lubrifiant
- XI** Eroare
- XII** Cauza
- XIII** Soluționare
- XIV** Curățați numai umed!



Protejați mediul prin reciclarea materiilor prime valoroase. Țineți seama de directivele privind reciclarea aplicabile în țara dumneavoastră.

ru

Данное руководство служит для обеспечения безопасности работ с автоматической смазочной системой, предназначеннной для смазывания подшипников качения и скольжения, цепей, направляющих, открытых редукторов и т. д.



Смазочную систему следует использовать только один раз, не разрешается открывать или разбирать смазочную систему.

Избегать контакта масла/смазки с глазами, кожей и одеждой, а также избегать проглатывания масла/смазки.

Не допускать попадания масла/смазки в грунт или канализацию. Соблюдать данные в паспортах безопасности на масла и смазки.



Паспорта безопасности на смазочные материалы можно заказать через нашу домашнюю страницу (www.ntn-snр.com) или у локального дилера.

Мы не берем на себя ответственность за повреждения и эксплуатационные сбои, вызванные ненадлежащим применением и неправильной работой со смазочной системой.

- I** Условия хранения
- II** Время подачи в месяцах
- III** Дата установки/замены
- IV** Заглушка
- V** Масло через обрат. клапан
- VI** В рабочем режиме
- VII** Пуста
- VIII** Утилизация батареи
- IX** Отходы, содержащие смазку
- X** Правильное количество смазки
- XI** Ошибки
- XII** Причина
- XIII** Устранение
- XIV** Только влажная очистка!



В целях охраны окружающей среды передавайте ценное сырье на вторичную переработку. Придерживайтесь положений по утилизации, действующих в Вашей стране.

sk

Tento návod podporuje bezpečnú prácu s automatickým mazacím systémom, ktorým sa mažú valivé a klzné ložiská, reťaze, riadenia, otvorené prevodovky, a podobne.



Mazací systém sa musí použiť iba raz a nesmie sa otvárať ani rozoberať.

Vyhýbajte sa kontaktu očí, pokožky a odevu s olejmi či tukmi, ako aj požitiu olejov či tukov.

Neznečistujte pôdu olejmi ani tukmi, ani ich nevypúšťajte do kanalizácie.

Všimnite si hárky bezpečnostných údajov olejov a tukov.



Dátové listy mazív si môžete stiahnuť z našej domovskej stránky (www.ntn-snр.com) alebo ich získejte od miestnych dodávateľov.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody a prevádzkové poruchy, ktoré vznikli v dôsledku neodborného používania a nesprávnej obsluhy mazacieho systému.

- Ⓐ Podmienky skladovania
- Ⓑ Doba poskytovania v mesiacoch
- Ⓒ Dátum inštalácie/výmeny
- Ⓓ Uzavratie zátky
- Ⓔ Pri nalievaní oleja používajte zadrž. ventil
- Ⓕ V prevádzke
- Ⓖ Prázdna
- Ⓗ Likvidácia batérie
- Ⓘ Odpad s obsahom tuku
- Ⓘ Správne mazacie množstvo
- Ⓚ Poruchy
- Ⓛ Príčiny
- Ⓜ Pomoc
- Ⓝ Len vlhké čistenie!



- 34 -

I Vlastnosti**II Obsluha****III Inštalácia****IV Počas doby dávkowania****V Výmena****VI Likvidácia odpadu****VII Odstraňovanie porúch****VIII Identifikácia**

Cenné suroviny odovzdávajte na recykláciu a chráňte tak životné prostredie. Riadte sa príslušnými predpismi pre likvidáciu vo vašej krajine.

sl

Navodila so namenjena za varno uporabo in varno delo na samodejnem mazalem sistemu za mazanje valjnih in drsnih ležajev, verig, vodil, odprtih menjalnikov itd.



Mazalni sistem lahko uporabite samo enkrat in ga ni dovoljeno odpirati ali razstavljati.

Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili zaradi olja/masti in zauživanja olj/masti.

Olje/mast ne sme preiti v zemljo ali v kanalizacijo.

Upoštevajte varnostne podatkovne liste olj in masti.



Podatkovne liste maziv najdete na naši spletni strani (www.ntn-snр.com) ali jih dobite pri lokalnih prodajalcih.

Ne prevzemamo odgovornosti za škodo in motrje delovanja, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe in nestrokovnih del na in z mazalnim sistemom.

- Ⓐ Pogoji skladiščenja
- Ⓑ Čas doziranja v mesecih
- Ⓒ Datum namestitve/zamenjave
- Ⓓ Zaporni čep
- Ⓔ Polnjenje olja z zadržev. ventilom za olje
- Ⓕ Deluje
- Ⓖ Prazno
- Ⓗ Odstranjevanje baterij
- Ⓘ Odpadki, ki vsebujejo maščobe
- Ⓘ Pravilna količina maziva
- Ⓚ Napaka
- Ⓛ Vzrok
- Ⓜ Pomoč
- Ⓝ Čistite samo vlažno!

**I Lastnosti****II Upravljanje****III Namestitev****IV Med trajanjem dispenzerja****V Zamenjava****VI Odstranjevanje****VII Odpravljanje težav****VIII Oznaka**

Poskrbite za varstvo okolja tako, da oddate dragocene surovine v recikliranje. Upoštevajte veljavne lokalne predpise za odstranjevanje.

SV

Anvisningarna är till för säkert arbete på och med det automatiska smörjsystemet som smörjer rull- och glidlager, kedjor, styrningar, öppna transmissioner etc.



Smörjsystemet får endast användas en gång och får inte öppnas eller plockas isär.

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder genom olja/fett och att svälja olja/fett.

Låt inte olja/fett komma ner i jorden eller i avloppssystemet.

Beakta säkerhetsdatabladet för oljorna och fetterna.



Smörjmedelsdatablad kan fås via vår webbplats (www.ntn-snr.com) eller från lokala handlare.

Vi ansvarar inte för skador och driftsstörningar som uppstår genom felaktig användning och genom ej fackmässigt arbete på och med smörjsystemet.



- A** Lagringsvillkor
- B** Tömningsperiod i månader
- C** Installation-/utbytesdatum
- D** Plugg
- E** Olja/pöfyllt med begränsningsventil
- F** I drift
- G** Tom
- H** Avfallshantering batteri
- I** Fetthaltigt avfall
- J** Korrekt smörjmängd
- K** Fel
- L** Orsak
- M** Åtgärd
- N** Rengör endast fuktig!



Skona miljön genom återföra värdefulla råämnen till återvinning.
Beakta landets regler om avfallshantering.

tr

Kullanım kılavuzunun amacı, otomatik yağlama sistemlerinde güvenli çalışmayı sağlamaktr. Bu yağlama sistemi rulman yatakları, kayar yataklar, zincirler, kılavuzlar, açık tarihikleri vs. yağlamak için kullanılır.



Yağlama sistemi sadece bir kere kullanılabilir, açılmamalıdır veya parçalara ayrılmamalıdır.

Yağın/gresin göz, cilt ve kıyafetle teması engellenmelidir, yağ/gres yutulmamalıdır.

Yağ/gres toprak alana veya kanalizasyona ulaşmamalıdır.

Yağların ve greslerin Güvenlik Bilgi Form'ları dikkate alınmalıdır.



Yağlama maddelerine ait veri formları, internet sitemizden (www.ntn-snr.com) veya yerel satıcıdan temin edilebilir.

Yağlama sisteminin öngörülen şekilde kullanılmamasından dolayı ve sistem üzerinde veya sistem ile birlikte yapılan uygunsuz çalışmaları nedeniyle oluşan hasarlar ve işletim arızaları için hiçbir sorumluluk üstlenilmez.



- A** Depolama koşulları
- B** Yağlama zamanı ay olarak
- C** Kurulum/değiştirme tarihi
- D** Tapa
- E** Yağ doldurulmuş yağı tutma valfi ile birlikte
- F** Çalışıyor
- G** Boş
- H** Pilin tasfiye edilmesi
- I** Yağ içeriaklı atık
- J** Doğru yağlama miktarı
- K** Arıza
- L** Neden
- M** Çözüm
- N** Sadece nemli temizleyin!



Değerli ham maddeleri geri dönüşüme sevk ederek çevreyi koruyun.
Ülkenizin ilgili imha yönetmeliklerini dikkate alın.

- I** Özellikler
- II** Kullanım
- III** Kurulum
- IV** Yağlama zamanı esnasında
- V** Değişimi
- VI** Bertaraf
- VII** Arıza giderme
- VIII** İşaretleme



zh

此操作指南是滚动轴承、滑动轴承、链条、滑槽、开放式传动装置的自动化润滑系统的安全工作指南。



润滑系统只能使用一次，不能打开或
者拆卸。

避免眼睛、皮肤和衣物接触到润滑
油/润滑脂，避免吞食润滑油/润滑
脂。

不要把润滑油/润滑脂排放到土壤或
下水道中。

注意润滑油和润滑脂的安全数据表。



可以登录我们的网站(www.ntn-snr.com) 下载或从当地经销商处索取
润滑材料数据说明表。

如果由于对润滑系统的错误使用或
不当操作造成了损失和运行故障，
我们不对此类损失和故障承担责任。

- Ⓐ 存放条件
- Ⓑ 有效使用时间，单位：月
- Ⓒ 安装日期/更换日期
- Ⓓ 密封塞
- Ⓔ 通过油保留阀灌装润滑油
- Ⓕ 运行中
- Ⓖ 空了
- Ⓗ 电池回收处理
- Ⓘ 含油脂的废物
- Ⓙ 适当的滑润量
- Ⓚ 故障
- Ⓛ 原因
- Ⓜ 补救
- Ⓝ 只能在微湿状态下进行清洁！

- I 性能
- II 操作
- III 安装
- IV 在有效使用期间内
- V 更换
- VI 废物处理
- VII 故障排除
- VIII 标记



为了保护环境，根据当地法律循环利用有价值的原料。



